schöllergärten
PLANUNG GESTALTUNG PFLEGE

Pflege- und Wartungsarbeiten Bewässerung

Die Bedienung der Bewässerungsanlage beziehungsweise des Bewässerungscomputers ist den beiliegenden Anleitungen zu entnehmen.
Die Anlage muss trotz Programmierung und Regensensor regelmäßig kontrolliert und adaptiert werden, um sie den wechselnden klimatischen Bedingungen im Laufe des Jahres anzupassen und etwaige Schäden an Regnern, Leitungen, Verteilern usw. schnellstmöglich zu erkennen.
Kurz vor dem ersten Frost ist die Anlage einzuwintern.
Dafür muss die Hauptwasserzuleitung abgedreht, die Zuleitung entleert und anschließend alle Bewässerungskreise mittels Druckluft ausgeblasen werden.
Beim Ausblasen der Bewässerung müssen die Magnetventile der Reihe nach geöffnet werden und so lange ausgeblasen werden, bis kein Wasser mehr aus den Düsen austritt.
! Achtung ! es muss immer mindestens ein Magnetventil geöffnet sein um einen Überdruck im System zu verhindern und Schäden an den Verteilern, Ventilen oder Schläuchen zu verhindern.

Für Fragen stehen wir unter 02732 85755 jederzeit gerne zur Verfügung.

das Schöllergärtenteam